


Důležité informace k používání tiskárny na jedlý papír

Tiskárna je určena pro tisk jedlým inkoustem na jedlý papír, nebo na speciální folii s tenkou vrstvou kakaového másla pro obtisknutí přímo na čokoládu.

UPOZORNĚNÍ: V tiskárně lze používat pouze speciální jedlé inkoustové cartridge nebo potravinářské čisticí cartridge (v tiskárně nesmí být nikdy použity normální inkousty)

V případě odstávky tiskárny po dobu delší než 3 dny je nutné provést vyčištění tiskové hlavy – vyjmout sadu inkoustů a použít sadu čisticí (speciální čisticí sada pro tiskárny na jedlý papír – objednáte u nás na e-shopu <http://www.toner4u.cz/>). Po vložení čisticí sady do tiskárny proveďte pomocí počítače čištění (viz. část „Čištění tiskových hlav“), čisticí sadu ponechte v tiskárně a poté tiskárnu vypněte tlačítkem  – při odpojení přívodu elektrické energie bez řádného vypnutí nedojde k zaparkování tiskové hlavy a může dojít k jejímu poškození. Po opětovném spuštění tiskárny doporučujeme vyjmout čisticí sadu, vložit sadu jedlých inkoustů a poté znovu provést čištění (viz. část „Čištění tiskových hlav“). Vlivem naředění barev s čisticí tekutinou může být několik prvních výtisků světlejších – doporučujeme tedy před tiskem na jedlý papír udělat několik výtisků na papír klasický.

Čištění tiskových hlav

Funkce Čištění tiskové hlavy slouží k vyčištění trysky tiskové hlavy. Spusťte čištění tiskové hlavy, pokud je tisk slabý nebo se některá barva netiskne, přestože zbývá dostatek inkoustu.



Čištění (Cleaning)

1. V nabídce **Start** vyberte níže uvedené položky:

- Používáte-li systém Windows 7, klepněte postupně na položky **Start** -> **Zařízení a tiskárny (Devices and Printers)**.
 - Používáte-li systém Windows Vista, klepněte postupně na položky **Start** -> **Ovládací panely (Control Panel)** -> **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** -> **Tiskárny (Printers)**.
 - Používáte-li systém Windows XP, klepněte postupně na položky **start** -> **Ovládací panely (Control Panel)** -> **Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware)** -> **Tiskárny a faxy (Printers and Faxes)**.
2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu s názvem modelu a poté v zobrazené nabídce vyberte možnost **Předvolby tisku (Printing preferences)**. Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.
3. Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning) na kartě Údržba (Maintenance). Po otevření dialogového okna Čištění tiskové hlavy (Print Head Cleaning) vyberte skupinu inkoustů, u které chcete čištění provést. Chcete-li zobrazit položky, které je před čištěním potřeba zkontrolovat, klepněte na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items).
4. Spusťte čištění. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Provést (Execute). Spustí se čištění tiskové hlavy.
5. Dokončete čištění. Po potvrzovací zprávě se otevře dialogové okno Kontrola trysek (Nozzle Check).
6. Zkontrolujte výsledky. Klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko Storno (Cancel). Pokud jedno čištění hlavy nevyřeší potíže s tiskovou hlavou, opakujte čištění ještě jednou.



Důležité

- Při procesu Čištění (Cleaning) je spotřebováno malé množství inkoustu. Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Proto čištění tiskových hlav provádějte pouze v případě nutnosti.



Hlubkové čištění (Deep Cleaning)

Hlubkové čištění (Deep Cleaning) je důkladnější než čištění. Hlubkové čištění proveďte tehdy, pokud problémy s tiskovou hlavou nevyřeší ani dva pokusy o Čištění (Cleaning).

1. V nabídce **Start** vyberte níže uvedené položky:

- Používáte-li systém Windows 7, klepněte postupně na položky **Start** -> **Zařízení a tiskárny (Devices and Printers)**.
 - Používáte-li systém Windows Vista, klepněte postupně na položky **Start** -> **Ovládací panely (Control Panel)** -> **Hardware a zvuk (Hardware and Sound)** -> **Tiskárny (Printers)**.
 - Používáte-li systém Windows XP, klepněte postupně na položky **start** -> **Ovládací panely (Control Panel)** -> **Tiskárny a jiný hardware (Printers and Other Hardware)** -> **Tiskárny a faxy (Printers and Faxes)**.
2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu s názvem modelu a poté v zobrazené nabídce vyberte možnost **Předvolby tisku (Printing preferences)**. Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.
3. Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Hlubkové čištění (Deep Cleaning). Po otevření dialogového okna Hlubkové čištění (Deep Cleaning) vyberte skupinu inkoustů, u které chcete hlubkové čištění provést. Chcete-li zobrazit položky, které je před hlubkovým čištěním potřeba zkontrolovat, klepněte na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items).
4. Spusťte hlubkové čištění. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a klepněte na tlačítko Provést (Execute). Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko OK. Spustí se hlubkové čištění tiskových hlav.
5. Dokončete hlubkové čištění. Po potvrzovací zprávě se otevře dialogové okno Kontrola trysek (Nozzle Check).
6. Zkontrolujte výsledky. Klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko Storno (Cancel).



Důležité

- Při nastavení možnosti Hlubkové čištění (Deep Cleaning) je spotřebováno větší množství inkoustu než při Čištění (Cleaning). Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Proto čištění tiskových hlav provádějte pouze v případě nutnosti.



Poznámka

- Provedete-li Hlubkové čištění (Deep Cleaning) a nenastane zlepšení, vypněte tiskárnu, počkejte 24 hodin a poté Hlubkové čištění (Deep Cleaning) zopakujte. Pokud se tisk opět nezlepší, pravděpodobně došel inkoust nebo se opotřebovala tisková hlava.